



Monteringsvejledning Containerlås 2650 – Godkendt efter SSF 1051 til klasse 5


Anbring monteringskabelonen vandret, henover gummilisten mellem containerdørene, i den ønskede monteringshøjde.

Afmærk top og bund for herefter at skære gummilisten væk med en hobbykniv,
 hvor containerlåsen ønskes monteret.


Anbring herefter monteringskabelonen således at den lodrette markering
med "kant venstre dør" passer ud for venstre dør. 

Afmærk de fire boreanvisninger, igennem skabelonen med en dorn.

Fjern skabelonen og bor nu de fire huller helt vinkelret igennem hele rammen på containerdørene med et 12 mm. metalbor (brug evt. et forbor).

Montér den lille del af beslaget på venstre dør, så øjet er i retning mod midten af containeren – Anvend de medfølgende bolte, montér skiver og møtrikker indvendigt og spænd til. 

Tag den store del af beslaget, før bolthovedet igennem det runde hul og træk boltene ud til enden af slidsen. Gør dette med begge bolte.

Tag nu beslag og bolte op til de borede huller i containeren og før boltene igennem. Montér skiver og møtrikker indvendigt og spænd til. 

Afprøv lås.

NB. Ved krav om sikring til klasse 4 og 5, skal indvendige bolte sikres med demontering.